

PRŮVODCE BEZPEČNOSTÍ A POUŽÍVÁNÍM

Před použitím si prosím kompletně přečtěte tuto příručku. Nesprávná manipulace může mít za následek poškození výrobku nebo nehodu. Tuto příručku si uschovejte pro budoucí použití.

Nepoužívejte prosím následující zařízení:

Myčka



Mikrovlnka



Trouba

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti výrobku správně nainstalovány.

Nepoužívejte, pokud součásti chybí.

Nepoužívejte, pokud vidíte známky prasknutí, odštípnutí nebo jiné abnormality.

Uchovávejte vozíky s horkými nápoji mimo dosah dětí a domácích zvířat.

NÁVOD K POUŽITÍ**Příprava před použitím**

Na měkkou houbičku naneste tekuté mýdlo na nádobí a důkladně ji ručně umyjte.

Čištění a údržba

Carter myjte ručně. Mytí výrobku v myčce nádobí - i na horním stojanu - může vést k zabarvení povlaku.

Pro ruční mytí používejte pouze tekuté mýdlo na nádobí. K čištění nepoužívejte chlór, bělidla ani jiné chemické látky. Nechte důkladně vyschnout na vzduchu nebo utřete utěrkou.

Použití hrubé houby, kartáče nebo jiného drsného povrchu způsobí poškrábání vnějšího i vnitřního povrchu Carteru. Používejte pouze měkkou houbu.

Pokud Carter nepoužíváte, skladujte jej s odklopeným víkem, abyste zabránili nežádoucím pachům.

Průvodce používáním

Dávejte prosím pozor při odkládání. Tělo nádoby Carter je z robustní nerezové oceli, ale při pádu na tvrdý povrch se promáčkne!

Carter není vhodný do mikrovlnné trouby.

Nepoužívejte žádné kovové míchací nádobí, které by poškrábalo keramický nepřilnavý povrch.

Nenechte nádobu používat děti.

Další nápovědu naleznete na:

help.fellowproducts.com

Fellow Industries Inc.

San Francisco, CA 94110

U.S. and International Patents Pending

Fellowproducts.com

Distributor pro ČR:

coffee square

coffeesquare.cz s.r.o.

IČ: 060 89 879 | DIČ: CZ06089879

info@coffeesquare.cz | www.coffeesquare.cz